

## Procedimiento de borrado de flash

El propósito de este procedimiento es borrar la memoria flash interna, los datos del trabajo y restablecer la consola a los valores predeterminados de fábrica. Realice un procedimiento de borrado de flash cada vez que se produzca una guía inesperada o un comportamiento del GPS. Estos son algunos ejemplos de lo que puede suceder:

1. Problemas con el GPS: la pantalla irá entre "Calentamiento..." y "Listo" con frecuencia.
2. La barra de luz se guía de forma errática: intenta guiarlo varias pasadas hacia la izquierda o hacia la derecha, no hacia la que se encuentra actualmente.
3. No guardará el ancho de hilera que ha introducido.

### ***Borrado de la memoria flash en la consola S2/S-Lite:***

Antes de continuar con un procedimiento de borrado de flash, asegúrese de documentar todos los ajustes, como el ancho de la franja y los ajustes NMEA personalizados, ya que devolverá la consola a su configuración predeterminada de fábrica. Puede volver a ingresar su configuración al final de este procedimiento.

1. Desconecte la entrada de antena del lateral de la consola.
2. Presione "**Detener guía**" y luego "**Enter**" rápidamente uno tras otro, esto puede llevar varios intentos.
3. Aparecerá un menú: "**Menú BD – Prueba de teclado**".
4. Utilice la flecha hacia abajo hasta que el cursor apunte a "**Borrar flash**".
5. Presione "**Enter**": la consola mostrará "**Borrando flash**" y hará una cuenta regresiva desde 20 y los LED pasarán una vez.
6. Apague la unidad, vuelva a conectar la antena y vuelva a encenderla.
7. Deberían pasar unos minutos antes de que comience a recibir la guía GPS. Si no es así, comuníquese con Outback Guidance a través de WhatsApp 785-742-5147 o envíe un correo electrónico [support@outbackguidance.com](mailto:support@outbackguidance.com) para obtener ayuda en español.